

# MANUÁL k digitálnímu měřicímu kolečku DWM-190

## Práce s kolečkem:

- Vyjměte kolečko z přepravního pouzdra
- Vložte baterie 3x AAA, dojde k automatickému zapnutí kolečka, nebo zapněte ON/OFF
- Rozložte kolečko do pracovní výšky povolením a následným dotažením aretace
- Umístěte kolečko na začátek měřeného úseku a držte jej ve svislé poloze kolmo na zem
- Stlačte tlačítko "0-set" pro vynulování
- Projed'te kolečkem požadovaný měřený úsek
- Proveďte odečet naměřené hodnoty z displeje, případně tuto uložte do paměti stlačením tlačítka "SM"

## Ovládací tlačítka :

1. M/ft : přepínání jednotek
2. SM : uložení do paměti (max. 5 hodnot)
3. RM : vyvolání naměřených hodnot z paměti
4. 0-set : nulování
5. ON/OFF: zapnutí, vypnutí

## Technická specifikace DWM 190:

Průměr kola	190mm
Minimální čtení	0.05m (5cm)
Maximální rozsah měření	99999.9m
Tolerance, přesnost kolečka	± 0.5 %
Funkce paměti	5 (maximálně 5 pamětí)
Zdroj napájení	AAA baterie 3 ks
Automatické vypnutí	Ano, po cca 5min nečinnosti
Provozní doba	cca 30 hodin
Voda a prachotěsnost	IP54
Maximální délka	1017 mm
Minimální délka	725 mm
Hmotnost	1,1 kg

## Příslušenství DWM 190:

nylonový obal, baterie, manuál

